

リモコンスイッチ取扱い説明書

- ① 電源ボタン(右上の白ボタン)を長押しで起動。(OPR の赤 LED が点滅で正常です)



- ② 教習車が暴走したらストップボタンを押すとエンジン停止。



(エンジン再始動時の例外)

- ③ エンジンを再始動する場合は、基本的に教習生のバイクの一旦エンジンスイッチを切っ
てからエンジンを始動させて下さい。 (リセットボタンを押すとエンジンスイッチを切らず
に始動も可能です)

重要 ! ※ 教習生車両に受信機を取付けない場合は、シート下の白コードに付いているカプラーを必ず接続して下さい。
接続を忘れると N ではエンジンは掛かりますが、ギヤを入れた時点でエンストを起こしエンジンが掛かりません。

PTT スイッチ使用時の説明書



- ① リモコンスイッチの電源を入れ、タンク上の接続コードに接続

重要！ リモコン本体は完全防水ではありません。(少雨程度は可)



- ② 教習車が暴走したら PTT スイッチ-ボタンを押すとエンジン停止

- ③ エンジンを再始動する場合は、教習車両停止を確認後は

教習生のバイクのエンジンスイッチを切ってから、エンジンを再始動させて下さい。

リモコンのバッテリーについて

- リモコンは充電式で約1500 回位充電可能で、充電時間は約 3 時間、一回の充電で約 20 時間連続使用可能。
- 電源（右上の白ボタン長押し）ON で、**OPR**の赤 LED が点滅していれば正常です。
- バッテリー残量が少なくなると、**BATT**のオレンジ LED が点灯し充電を知らせます。
- 充電中はオレンジ LED が点滅し、充電完了で常時点灯となります。
- 充電完了後はオレンジ LED が点灯している場合は、電源ボタンを押すとオレンジ LED は消えます。

※ バッテリー交換については、製造元の野村エンジニアリングで対応し
送料別で 8,000 円程度となります。

(株) 野村エンジニアリング

〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2

 046-244-0041

✉ info@nomura-e.co.jp